



# EMETTEURS COPIABLES

- **CLO-F**    **CODE FIXE**
- **CLO-M**    **MULTI FREQUENCE**
- **CLO-R**    **ROLLING CODE**

## ROLLING CODE et CODES FIXES sur la même télécommande

**Fréquence** : 433,92 MHz / Multi-fréquence de 433,92 à 868 MHz

**Portée en champ libre** : 300m

**Codage** : Code fixe / Rolling code / Multifréquence / 868

**Alimentation** : pile au lithium 3V (CR2032)

**Autonomie de la batterie** : environ 2 ans (avec 9 transmissions par jour)

**Absorption maximale** : 10 mA

**Degré de protection** : IP40 pour une utilisation dans des zones protégées

**Dimensions** : 35x60x9 mm

**Poids** : 19g

**Température de fonctionnement** : -10 ÷ + 60 ° C

### Programmation    **CLO-F CODE FIXE**

- Maintenir appuyé les boutons **BP1** et **BP3** de la **CLO-F** jusqu'à ce que la LED reste fixe
- Relâcher les BP, la LED clignote et attend l'apprentissage d'un code
- Placer les 2 télécommandes face à face (**voir fig1**)
- Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED de la **CLO-F** clignote rapidement. Relâcher le bouton
- Appuyer sur le bouton choisi de la **CLO-F** pour affecter la fonction au bouton considéré
- La LED devient fixe 3" pour confirmer la mémorisation
- La télécommande est prête pour utilisation

### Programmation    **CLO-R ROLLING CODE / CLO-M MULTI FREQUENCE**

- Maintenir appuyé les boutons **BP1** et **BP3** de la **CLO-R / CLO-M** jusqu'à ce que la LED reste fixe
- Relâcher les BP, la LED clignote et attend l'apprentissage d'un code
- Placer les 2 télécommandes face à face (**voir fig1**)

#### **ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2)**

- Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED de la **CLO-R / CLO-M** clignote rapidement
- Appuyer sur le bouton choisi de la **CLO-R / CLO-M** pour affecter la fonction au bouton considéré
- La LED devient fixe 3" pour confirmer la mémorisation
  
- **CLO-R** : Mémoriser la télécommande dans le récepteur de l'automatisme suivant la procédure du fabricant
- **CLO-M** : Maintenir appuyé le bouton mémorisé. la LED verte clignote pendant environ 10 secondes. A la fin du clignotement la télécommande est prête pour utilisation

Fig 1



Fig 2





### Programmation FAAC et GENIUS

- Maintenir appuyé les boutons **BP1** et **BP3** de la **CLO-R / CLO-M** jusqu'à ce que la LED reste fixe
- Relâcher les BP, la LED clignote et attend l'apprentissage d'un code
- Placer les 2 télécommandes face à face (**voir fig1**)

**ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2)**

- Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED de la **CLO-R / CLO-M** devienne fixe et relâcher le bouton
- La LED clignote 2 fois toute les 2"
- Appuyer sur le BP1 et le BP2 de la **CLO-R / CLO-M** pendant 2"
- Maintenir appuyé le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED clignote rapidement et relâcher le bouton
- Appuyer sur le bouton choisi de la **CLO-R / CLO-M** pour affecter la fonction au bouton considéré 21
- La télécommande est prête pour utilisation

### Programmation BFT

- Maintenir appuyé les boutons **BP1** et **BP3** de la **CLO-R / CLO-M** jusqu'à ce que la LED reste fixe
- Relâcher les BP, la LED clignote et attend l'apprentissage d'un code
- Placer les 2 télécommandes face à face (**voir fig1**)

**ATTENTION => Si une CLO-M est utilisée, les 2 télécommandes devront être tenue à une distance de 2-6 cm selon la fréquence (voir fig2)**

- Appuyer sur le bouton de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED de la **CLO-R / CLO-M** devienne fixe et relâcher le bouton
- La LED clignote 2 fois toute les 2"
- Maintenir appuyé le BP1 et le BP2 de la télécommande à mémoriser jusqu'à ce que la LED clignote rapidement et relâcher le bouton
- Appuyer sur le bouton choisi de la **CLO-R / CLO-M** pour affecter la fonction au bouton considéré
- Maintenir appuyé le bouton associé de la **CLO-R / CLO-M** jusqu'à ce que la LED clignote rapidement
- Relâcher le bouton, et attendre que la LED s'éteigne
- La télécommande est prête pour utilisation



*Atlmatic*  
*Apelmatic*  
*Benincà*  
*Bft*  
*Dea*  
*Ditec*  
*Fadint*  
*Faac*  
*Gibidi*  
*Genius*  
*Nice*  
*Novofarm*  
*Rib*  
*Sear*  
*q2*